

A kids chair の折りたたみ方



①座面裏の前側にあるネジを反時計回りに回して、



②ネジを緩めます



③座面の前側を持ち上げて、



④座面を跳ね上げます



⑤前後の脚を合わせるように寄せれば、



⑥折りたためました！

折りたたんだ状態から広げる場合は、逆の手順で行ってください。

折りたたみ後は自立しませんので、倒れない場所に立てかけるか、寝かせて保管してください。

折りたたみ中や保管中に倒してしまうと、割れなどが生じる恐れがあります。取り扱いにご注意ください。